

TOP WASH

Speciální čisticí prostředek

Tekutý, mírně pěnivý čisticí prostředek určený na odstraňování mastnoty, nečistot, prachu a proteinových skvrn z textilních a tvrdých povrchů.

Oblasti použití: Kanceláře a veřejné prostory: Pro čištění kobercových ploch.

Průmysl a výroba: Pro případ odstraňování mastných nečistot na površích, odolných vůči zásaditým prostředkům, jako jsou PVC, kámen a mnoho plastových a pryžových povrchů. Čištění vnitřních částí vozidel: Všude tam, kde je třeba péče o textilní povrchy.

Aplikace: Extraktory: V návaznosti na míře znečištění naředit na 1-3% roztok, tzn. 100-300 ml koncentrátu na každých 10 litrů vody. Při silném znečištění je možno před použitím extraktoru aplikovat Top Wash na silně zašpiněná místa pomocí ručního postřikovače. Po odstranění nečistot za pomoci roztoku Top Wash, použijte pro dokončení čištění extraktor s čistou vodou a následně odsajte maximum zbytkové vody z textilního povrchu. Podlahové stroje: Naředte Top Wash na 1:50 (2%) až 1:20 (5%) podle míry zašpinění. Ruční aplikace: Naředte Top Wash na 1:50 (2%) až 1:20 (5%) podle míry zašpinění. Naneste pomocí houby, nebo kartáče. Po aplikaci důkladně opláchněte čistou vodou. Na textilních površích doporučujeme před aplikací provést zkoušku skrytém místě.

Nebezpečí: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Distributor:

Nilfisk s.r.o.

Do Čertous 1/2658

Praha 9, 193 00 , CZ

Tel: 244 090 915

www.nilfisk.cz, info.cz@nilfisk.com

Balení:

6x1 l obj.č. 105301671, 10 l obj.č. 105301672, 4x2,5 l Obj.č. 105301673